

D-Link®

IP STB



DIB-110/DIB-120

Quick Installation Guide+
Руководство по быстрой установке+

DIGITAL HOME

Quick Installation Guide

DIB-110/DIB-120

IP STB

Package Contents

If any of the items are missing, please contact your reseller.



DIB-110/DIB-120
IP STB



Remote Control



Standard Composite
(Audio/Video) Cable



Ethernet (CAT5 UTP)
Cable




Power Adapter


Getting Started

Thank you for purchasing the DIB-110(DIB-120) IP STB.


DIB-110 Rear Panel View



DIB-120 Rear Panel View



DIB-110/DIB-120 Front Panel View




- | | |
|---------------------|-------------------|
| 1. USB Port | 6. HDMI Port |
| 2. S-Video Port | 7. Ethernet Port |
| 3. Component Port | 8. Power Receptor |
| 4. Audio/Video Port | 9. Power Button |
| 5. S/PDIF Optical | 10. IrDA |

Connect Audio/video Cable To TV

Composite Audio/Video Connection - Plug the supplied yellow video cable into the VIDEO connector on the back of the DIB-110/DIB-120 and the matching opposite end of the cable to your television input. Plug the supplied red and white connectors into the AUDIO (color-coded matching) connectors on the DIB-110/DIB-120. Plug the matching opposite ends of the cable to your television or audio/video system.

You may skip using the supplied Composite Audio/Video cable, and use one of the other audio and video connections. These cables are not included with the the DIB-110/DIB-120.



Power On the DIB-110/DIB-120

Connect the DIB-110/DIB-120 to your router with the supplied Ethernet cable.

Plug the DIB-110/DIB-120 power cord into a power outlet. Position your DIB-110/DIB-120 so that you can see it from where you view your TV. Power on the DIB-110/DIB-120 by pressing the Power button on the DIB-110/DIB-120 remote control.

Note: Make sure your IP STB is not behind the TV so you can use your DIB-110/DIB-120 remote control.



Руководство по быстрой установке

DIB-110/DIB-120

Цифровая телевизионная приставка IP STB высокого разрешения

Комплект поставки

Если что-либо из перечисленного отсутствует, обратитесь к поставщику.



Цифровая телевизионная приставка DIB-110/DIB-120 IP STB высокого разрешения



Пульт дистанционного управления



Стандартный композитный кабель (Аудио/Видео)



Кабель Ethernet (UTP 5 категории)




Адаптер питания


Начало работы

Спасибо за покупку цифровой телевизионной приставки DIB-110(DIB-120) IP STB высокого разрешения.


Обзор задней панели DIB-110



Обзор задней панели DIB-120



Обзор передней панели DIB-110/DIB-120




- | | |
|---------------------------|------------------------------|
| 1. Порт USB | 6. Порт HDMI |
| 2. Порт S-Video | 7. Порт Ethernet |
| 3. Компонентный разъем | 8. Разъем питания |
| 4. Разъем Аудио/Видео | 9. Кнопка Power |
| 5. Оптический порт S/PDIF | 10. IrDA (инфракрасный порт) |

Подключение кабеля Аудио/Видео к телевизору

Подключение комPOSITE Аудио/Видео кабеля - Подключите, входящий в поставку, желтый коннектор от видеокабеля к разъему VIDEO на задней панели DIB-110/DIB-120 и противоположный конец кабеля - к разъему на телевизоре. Подключите красный и белый коннекторы кабеля к разъемам AUDIO (с соответствующими цветами) на задней панели DIB-110/DIB-120. Противоположные концы кабеля подключите к разъемам на телевизоре или к аудио/видео системе.

Можно пропустить этап подключения комPOSITE Аудио/Видео кабеля, и использовать другие аудио и видео разъемы. Другие кабели не включены в комплект поставки DIB-110/DIB-120.



Включение DIB-110/DIB-120

Подключите DIB-110/DIB-120 к маршрутизатору с помощью кабеля Ethernet (входит в поставку).

Подключите шнур питания DIB-110/DIB-120 к розетке питания. Расположите DIB-110/DIB-120 так, чтобы он был в поле зрения, что и телевизор. Включите питание DIB-110/DIB-120 с помощью кнопки Power на пульте удаленного управления.

Примечание: Для нормальной работы пульта дистанционного управления DIB-110/DIB-120, убедитесь, что приставка IP STB не находится за телевизором.



NOTES

NOTES

Техническая поддержка

Обновления программного обеспечения и документация доступны на Интернет-сайте D-Link.

D-Link предоставляет бесплатную поддержку для клиентов в течение гарантийного срока.

Клиенты могут обратиться в группу технической поддержки D-Link по телефону или через Интернет.

Техническая поддержка D-Link:

+495-744-00-99

Техническая поддержка через Интернет

<http://www.dlink.ru>

e-mail: support@dlink.ru

D-Link®
Building Networks for People

Version 1.00(RU)
2008/07/14
6DIB120Q..01G